


# Extreme - Q

Multifunkční horkovzdušný přístroj

Pokyny k použití

1



**Nahřívač podpur**

**Difuzér esenciálních olejů**

**Přístroj pro aromaterapeutické využití**

**Bylinný odpařovač / vaporizér**

Přístroj je vybaven extrémně tichým větrákem, včetně příslušenství \*



Obsah balení:

1. Nahřívací jednotka.
2. Hadička se skleněnou koncovkou a adaptérem.
3. Dvě nádoby Cyclone™.
4. Dva sběrné balony určené ke sběru konzumovatelného výparu (vysoce teplotně odolné). Balony jsou zakončeny skleněným uzávěrem s těsněním (jeden balon svázaný, druhý ne).
5. Mini hadička k propojení se sběrným balonem.
6. Dálkové ovládání s 3V lithiovou baterií (typ: CR 2025).
7. Odpojitelný celosvětově použitelný adaptér 110-220 V.
8. Nádobka na podpury a aromaterapii.
9. Skleněný nástroj na míchání.
10. Dva další skleněné koncovky.
11. Jedno balení náhradních nerezových ocelových filtrovacích sítěk.
12. \*Volitelné\* přenosný nabíjecí zdroj energie. Tento malý kompaktní zdroj energie Vám zajistí nezávislost na elektrické síti a můžete tak brát svůj přístroj kamkoliv! (\*prodáváme zvlášť)

### Náhradní součástky a servis

Kontaktujte nás na e-mailu: [sales@arizer.com](mailto:sales@arizer.com)

## Přední panel přístroje

BAREVNÉ UKAZATELE (3)

MENU: volba funkce

VYPÍNAČ:  
Zapnuto/vypnuto.



VYSÍLAČ

ŠIPKA NAHORU:  
Zvýší funkci

ŠIPKA DOLŮ:  
Sníží funkci.

3

Stiskem tlačítka M (MENU) se dostanete k požadované funkci (menu se zobrazí na panelu: Teplotní nastavení, Celsius nebo Fahrenheit, Osvětlení základny zapnuto/vypnuto, Rychlost větráku, Časovač automatického vypnutí). Použitím tlačítek nahoru a dolů můžete upravit zvolenou funkci. Na LCD obrazovce se ukazuje ikona větráku/rychlosti (rychlosti 1,2, 3), čas provozu/časovač automatického vypnutí, přednastavená teplota.

### Funkce klávesnice na ručním dálkovém ovládní:



Tlačítko FAN (VĚTRÁK). Větrák spustíte stiskem tlačítka fan #1 (nízká rychlost), #2 (střední rychlost) a #3 (vysoká rychlost). Tlačítkem fan #0 větrák vypnete.

Tlačítko LIGHT (SVĚTLO). Zapíná a vypíná modré světlo na základně. Jedním stisknutím světlo zapnete a dalším vypnete.

Tlačítko POWER (VYPÍNAČ). Zapíná a vypíná přístroj. Jedním stisknutím přístroj zapnete a dalším vypnete.

Automatický vypínač: Časovač automatického vypnutí můžete nastavit stisknutím tlačítka 2h (2 hodiny) nebo 4h (4 hodiny). Pokud chcete časovač zrušit, zmáčkněte 0h (0 hodin) a časovač se zruší.

ZVUKOVÉ TLAČÍTKO. Vypíná zvukové oznámení přístroje. Když tlačítko stisknete jednou, zapnete zvukové hlášení a dalším stisknutím je vypnete.

TLAČÍTKA PŘEDNASTAVENÉ TEPLoty. Tato tlačítka jsou přeprogramované nejpoužívanější teploty, které můžete využít. Pokud chcete dosáhnout teploty vyšší než 230°, použijte tlačítko +.

TLAČÍTKA + A -. Tato tlačítka také zvyšují a snižují teplotu (vždy o 5°). Možnosti nastavení teploty jsou od 50° do 260°C.



## DŮLEŽITÉ: Čtěte před použitím

### VAROVÁNÍ a tipy:

- Skleněná nádoba se ZAHŘÍVÁ, obzvláště na spodní straně. Buď snižte teplotu, nebo přístroj vypněte a vyčkejte, než se nádoba ochladí. Nádobu Cyclone Bowl při vyjímání uchopte za vrch (černý horkovzdorný obal) a pak vyprázdněte její obsah.
- VEŠKERÉ SKLENĚNÉ ČÁSTI SE ZAHŘÍVAJÍ. Když vytahujete nádobku Cyclone Bowl z přístroje, umístěte ji na horkovzdorný povrch jako je kov či sklo. Nikdy nepokládejte horkou nádobu na dřevěný, látkový, umělohmotný či jiný povrch, který není horkovzdorný.
- Dávejte pozor, aby Vám skleněné části nikdy neupadly ani nenarazily na tvrdý povrch. Mohlo by to způsobit prasknutí či rozlomení. I nejsilnější sklo může prasknout nebo se rozbít a tak s ním zacházejte opatrně.
- HORKÉ SKLO NEVYSTAVUJTE působení studené vody a extrémním teplotním změnám. I toto může způsobit prasknutí nebo rozbití. Když necháte přístroj a skleněné části v prostoru, kde je chladno, je třeba nechat přístroj a skleněné části aklimatizovat na pokojovou teplotu a teprve pak jej zapojit do sítě a používat.
- Nechte přístroj vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte a provádějte čištění jednotlivých částí.
- Nikdy nezkoušejte skleněné části násilím spojovat či oddělovat. Pokud nejdou skleněné části spojit či pokud spojené sklo nejde rozdělit, jemně s ním zkuste zakroutit tam a zpátky, uvolní se tak skleněné spoje. Většinou to taky znamená, že nastal čas vyčistit skleněné části, aby se snadněji spojovaly. Pokud se Vám skleněné části zaseknou někde, kde je velmi chladno (studená místnost), půjdou snadněji rozdělit, až zchladnou.
- Filtrovací sítko se mohou pohnout nebo změnit polohu, ale po několika použitích Vám sítko zapadnou na určené místo.
- Experimentujte s různými teplotními nastaveními. Každá bylinka i produkt, který používáte, má vlastní specifické vlastnosti a záleží na Vaši chuti. Různé faktory ovlivňující vaporizaci si proto vyžadují různé teplotní nastavení. Jsou to například obsah vlhkosti, účinnost jednotlivých ingridiencí apod. \* Poznámka: Přístroj zobrazuje teplotu jádra, ne vaporizační teplotu a proto zobrazovaná teplota může být vyšší než vaporizační.
- Když plníte nádobku Cyclone Bowl, doporučujeme používat malé množství, aby se zajistilo správné uvolnění bylinných esencí. Při použití esenciálních olejů, kápněte trošku oleje na kousek vaty.
- Občasné zamíchání skleněným nástrojem Vám umožní lépe rozmělit bylinky a uvolní více esencí.
- Nerezové sítko uvnitř skleněného adaptéru hadice se může čas od času ucpat malými částicemi. Když k tomu dojde, použijte skleněný nástroj. Tento vnitřní filtr čistěte pravidelně. Když se filtr ucpe nebo zašpiní, je čas ho vyčistit.
- Naše nahřívací součástky se vyrábějí přesně dle našich požadavků z kvalitní keramiky.
- Hadička na výpar s možností otáčení o 360° a minihadičky jsou vyrobeny z netoxického vinylu potravinářské/zdravotnické kvality. Neobsahují žádné jedovaté látky ani špatné příchutě.
- Veškerá sítko jsou vyrobena z nerezové oceli/titanu.
- Všechno sklo je nejsilnější borosilikát a je teplovzdorné (poznámka: varování/tipy jak zacházet se sklem).

- Pozor, ať Vám přístroj neupadne. Jde o elektronický přístroj, který obsahuje cholestivou elektroniku i sklo, které se může rozbít a přístroj poškodit. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
- Přístroj vždy používejte na suchém rovném povrchu. Nezakrývejte vzduchový vstup, který se nachází na spodní straně přístroje.

## Manuál k rychlému použití

### Systém manuálního ovládní hadice:

5

1. Nejdříve hadici zapojte do nahřívací jednotky. Jednotku zapněte na předním panelu nebo pomocí dálkového ovládní, nastavte požadovanou teplotu a nechte nahřívát 15 minut, aby se spálily veškeré zbytky z původního balení.
2. Umístěte malé množství řádně nadrcených bylinek do nádoby Cyclone Bowl™ a umístěte ji na nahřívací jednotku. Předehřání bylinek v nádobce umístěné na vrchní straně přístroje, který se právě nahřívá, je nejlepším a nejrychlejším způsobem přípravy. Když bylinky dáváte do nádoby, rozhodně je tam netlačte násilím. Zamezilo by to průchodu vzduchu skrz bylinky. Množství bylinek v nádobce i to, jak je tam „napěchujete“, záleží na Vaší chuti. Zkoušejte různé možnosti a přijďte na to, která Vám vyhovuje nejvíc. Když používáte esenciální oleje, nakapejte trochu na sterilní kousek vlny (vatový tampon) a vložte jej do nádoby Cyclone Bowl™. Pokud použijete moc oleje, může olej začít kapat do nahřívací části přístroje, což může způsobit kouř a pálení. Jedna kapka bohatě stačí. Po každém použití vatu vyhodte.
3. Připojte koleno hadice na vrchní stranu nádoby Cyclone Bowl™. Otočná skleněná přípojka je navržena tak, aby se otáčela kolem dokola o 360° a tak můžete výpar snadno sdílet s ostatními či posílat kolem stolu, aniž by se hadice nějak kroutila či zauzlovala. Náustky se spojkou můžete snadno nasadit i sundat a tak může mít každý uživatel svůj vlastní náustek. Všechny části jsou univerzální a je možné je propojit.
4. Otestujte si různá teplotní nastavení. Začněte s nižší teplotou a teplotu snižujte či zvyšujte podle toho, co Vám nejvíc vyhovuje. Po několika použitích už budete znát své oblíbené teplotní nastavení pro každou bylinku.
5. „Výpar na požádání“ = inhalujte pomalu a zhluboka. Hustotu výparu můžete ovládat rychlostí a hloubkou vdechování. Vdechujte pozvolna a bylinky se Vám nahřejí a získáte hustší výpar. Pokud chcete menší hustotu výparu, vdechujte rychle. Klenuté sítko uvnitř kolena hadice byste měli udržovat čisté a bez částeček, které by jej mohly ucpat či omezit průchod vzduchu.
6. Po přibližně 4-5 nadechnutích pořádně promíchejte bylinky dodávaným skleněným nástrojem, abyste přeskupili bylinky v nádobě Cyclone Bowl™. Bylinky tak budou lépe rozptýlené a jejich povrchová plocha bude větší. Vznikne tak více výparu. Pokud to bude nutné, později zopakujte. Až neuvídíte žádný výpar a neucítíte žádnou chuť, znamená to, že bylinka je zkonsumována. To znamená, že je zcela dehydratovaná a na pohled tmavší.
7. Vyhodte obsah nádoby. Pokud chcete, můžete ji naplnit znovu.

### **Hadicový systém nuceného proudění vzduchu:**

Postupujte podle stejných pokynů na instalaci a provoz, které jsou uvedené výše.

Větrák můžete nastavit na:

#1 (nízká rychlost) pro nepřiliš hustý výpar/páru.

#2 (střední rychlost) pro rychlejší získání výparu/páry.

#3 (vysoká rychlost) pro nejrychlejší získání výparu.

### **Freshen & Deodorize too !**

Metoda nuceného proudění vzduchu se skvěle hodí na okamžité osvěžení či zbavení se pachu v pokoji a aromaterapii. Naplňte nádobku Cyclone Bowl Vaší oblíbenou vůní/bylinkou, zapněte větrák na nízkou/střední/vysokou rychlost a nechte vůni rozptýlit po celém pokoji pomocí hadice.

Poznámka: Jelikož vůně/aroma některých bylinek zůstává v hadici, navrhuje se používat různé hadice pro různé bylinky a účely.

### **Sběrný balon:**

Tato metoda se používá s větrákem a sběrným balonem na bylinky a aromaterapii. Příprava probíhá stejně jako u předchozích dvou způsobů použití. Balon se připojí ke skleněné mini trubičce (vloží se do hadičky). Umístěte mini hadičku a balon na vrchol nádoby Cyclone Bowl™ a zapněte větrák. Nejlepších výsledků dosáhnete s nejvyšší rychlostí větráku (#3). Až bude balon plný, vypněte odvětrávání a odstraňte hadičku z nádoby Cyclone Bowl™. Odpojte balon od hadičky a prstem ucpěte otvor ve skleněné koncovce. Zabráníte tak úniku výparu. Použijte skleněný nástroj na promíchání, pokud je potřeba.

### **Sběrný balon – Provonění pokoje/aromaterapie:**

Postupujte dle pokynů v kapitole „Sběrný balon“ výše.

### **Metoda provonění pokoje:**

Tato metoda je vhodná na provonění/osvěžení vzduchu různých šatníků, prostorů pro domácí mazlíčky atd., tedy míst, kde je zatuchlý nebo nepříjemný vzduch. Naplňte nádobku Cyclone Bowl™ Vaší oblíbenou vůní a naplňte jí balon. Až bude balon plný, zmáčkněte jej a vůni uvolněte tam, kde chcete provonět prostor. Množství uvolněné vůně závisí na stavu daného prostoru. V případě potřeby opakujte.

### Metoda aromaterapie:


Tato metoda je ideální pro využití blahodárných účinků přírodních bylinek. Provoňte si pokoj či jiný prostor levandulí, posaďte se a vychutnávejte si přirozené uklidňující účinky. Před použitím se informujte o účinku jednotlivých bylinek a k čemu je nejlépe použít.

Poznámka: Vůně bylinky vždy v balonu zůstává, a proto Vám doporučujeme používat na každou bylinku jiný balon. Na internetu najdete mnoho informačních zdrojů, které popisují použití bylinek při vaporizaci a jejich nevhodnější použití. Věnujte prosím dost času zjišťování informací a neváhejte se zeptat svého doktora či přírodního léčitele.


### Následující text je pouze informační:

- Sladký pomeranč: Příjemná vůně. Uklidňující a osvěžující.
- Levandule: Je považována za přírodní lék na celou řadu obtíží od nespavosti a úzkosti k depresi a špatné náladě. Výzkumně bylo prokázáno, že levandule má uklidňující a utišující vliv.
- Šalvěj: Studie ukazuje, že látky obsažené v šalvějovém oleji mají antibakteriální, antifungální a protivirové účinky. V Německu často používají šalvěj na bolavý žaludek a nadměrné pocení. V Anglii šalvěj používají při projevech menopauzy.
- Eukalyptus: Má silné osvěžující aroma. Používá se pro uvolnění zacpaných dutin, jako lék proti kašli a na čištění vzduchu a zbavení se alergenů.
- Citronová kůra: Ve zdravotnictví se tradičně používá při léčbě zánětu průdušek, bolestech ucha, horečce, bolestech hlavy, na vysoký krevní tlak, chřipku, zvracení atd.
- Tymián: Přírodní antihistamin, má i antiseptické vlastnosti a pomáhá tak pomáhá při ničení infekce.
- Květ heřmánku: Květ heřmánku velmi účinně pomáhá při trávení a také proti plynatosti a nadýmání, pomáhá při zánětech, nespavosti. Působí močopudně, snižuje zadržování tekutin a menstruační křeče, uklidňuje nervy a snižuje úzkost a zvyšuje mentální aktivitu.
- Chmel: Chmel bývá používán na dochucení, jako močopudný prostředek, uklidňující prostředek a pomáhá při léčbě střevních křečí, menstruačních obtížích a nervových poruchách, apod.


### Jak připravit sběrný balon.



1. krok – Umístěte těsnění na skleněnou koncovku mezi dva vnější skleněné kroužky. Uchopte ústí balonu (neotáčejte je) a umístěte těsnění kolem ústí balonu a těsnění přetočte zhruba 2,5 cm kolem ústí balonu. Teď, když máte těsnění obtočené kolem balonu, zahněte okraj balonu, dokud nevidíte střed ústí balonu.



2. krok – Jakmile najdete hlavní ústí balonu, nasuňte na něj koncovku (nasuňte opatrně, ať se balon nepoškodí) a pak nasadte těsnění na balon přes vnější skleněný kroužek.



3. krok – Zahněte ústí balonu a nasadte těsnění (to na nasazené na skleněné koncovce) zpět stejným způsobem.

8

### Čištění/Údržba:

Před čišťením odpojte jednotku ze sítě. Než se pustíte do čišťení nebo údržby, nechte všechny části vychladnout. Při čišťení skla je třeba nevystavovat žádné skleněné části působení studené vody či extrémním změnám teploty. Způsobilo by to prasknutí či rozbití skla. Všechny části/sítka je možné při čišťení vyjmout. Na čišťení/sterilizaci jednotlivých částí můžete použít běžný čistý líh, vatové tampony, čišťící nástroje na dýmky atd. Na čišťení skla ani jednotky nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. Vinylové hadice nemáčejte v alkoholu, mohly by absorbovat jeho chuť i vůni, veškeré skleněné části a sítko však takto čišťit můžete. Až budou součástky čisté, pořádně je opláchněte pod vodou. Všechny části můžete čišťit jak v rozloženém, tak ve složeném stavu. Pokud budete demontovat vinylovou hadici, buďte opatrní při vyjímání skleněných součástí a jejich nasazování zpět. Pokud Vám to půjde obtížně, pak ponořte hadici na několik minut do horké vody. Poté hadice změkne a bude se s ní pracovat mnohem jednodušeji. Při čišťení nahřívací jednotky a dálkového ovládání nepoužívejte žádné abrazivní ani agresivní čišťící prostředky a běžnou navlhčenou hadru (ne mokrou) s teplou vodou. Pokud náhodou dojde k rozsypání bylinek/tabáku uvnitř jednotky, vypněte ji a vypoňte ze sítě. Otočte přístroj vzhůru nohama a pořádně s ním zatřeste, dokud všechno vysypané nedostanete ven. Vypouklé sítko vždy udržujte na místě uvnitř kolena hadice vždy čisté, ať se neucpe, což by zabránilo průchodu vzduchu. Sítko vyčistěte/vyměňte, je-li to nezbytné. Pokud Vám sítko bude vypadávat, uchopte toto místo mezi palec a ukazováček a jemně stiskněte, aby se sítko trochu přimáčklo a tak se zvětší průměr a sítko se rozšíří, aby nevypadlo.

### Podpury /Nádobka na aromaterapii:

Nejnižší teplotní nastavení (50 ° C) je nejlepší při nahřívání jednotky pro použití podpury a aromaterapie. Podpury můžete používat v suchém stavu. Pokud však toužíte po plné vůni, udržujte podpury při používání



navlhčenou. Podpury v nádobce jemně navlhčete vodou a ujistěte se, že z něj žádná voda nekape – pro jistotu použijte ručník na vysušení.

Umístěte podpury zpět do nádoby a navrch přidejte 1 kapku Vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Umístěte aroma nádobku na nahřívací jednotku. Nádobku můžete používat s nízkým teplotním nastavením a/nebo zapněte větrák, aby se vůně rozptýlila po pokoji. Ideální nastavení větráku bývá #1 (nízké), ale pokud chcete použít #2 (střední) anebo #3 (vysoké), je to možné. V závislosti na použité podpury / bylince (těžké anebo lehké vzdušné podpury /bylinky) je třeba nastavit vhodnou rychlost větráku. Určitě nechcete, aby Vám podpury nebo bylinky vylétávalo z misky ☹ Při použití esenciálních olejů, vložte vhodný dekorativní kámen dovnitř skleněné aroma nádoby a několikrát kápněte na vrchní stranu kamenu. Jak se nahřeje, aroma se začne uvolňovat.

**„Pohodlně se usadte a uvolněte se – dobře se bavte!“**

### **Zřeknutí se odpovědnosti / Varování / Bezpečnostní opatření**

- Udržujte mimo dosah dětí a nezletilých. Když přístroj používáte v blízkosti dětí, je nutné nenechávat děti s přístrojem bez dozoru.
- Vaporizační příslušenství mohou používat jen lidé starší 18 let.
- Pokud použijete příslušenství, které není doporučeno k použití s tímto přístrojem, můžete si způsobit poranění či újmu.
- Přístroj nikdy nenechávejte zapnutý bez dozoru. Při odpojování přístroj vypněte (manuálně na předním panelu nebo dálkovým ovládním) a odpojte/vyjměte kabel ze sítě. Kabel vždycky odpojujte uchopením koncovky. Při odpojení kabelem netrhejte silou a netočte s ním.
- Tento výrobek nemá licenci k použití jako zdravotnický výrobek. Nepoužívejte jej k jiným účelům než je určený.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozený. Arizer Tech nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění či újmy plynoucí z použití či špatného použití tohoto přístroje.
- Při používání aromaterapie/bylinného inhalátoru, je na zodpovědnosti uživatele, aby se poradil s lékařem, zdravotnickým konzultantem nebo přírodním léčitelem o tom, jak používat jednotlivé bylinky.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolů a pultů. Kabel se také nesmí dotýkat horkých povrchů. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, ujistěte se, že jde o uzemněný kabel se třemi hroty. Kabel by měl být umístěn bezpečně tak, aby nebylo možné za něj tahat či zakopnout o něj.
- Abyste zabránili/předešli elektrošoku či požáru, nikdy přístroj nenamáčejte ani jej nepoužívejte v blízkosti vody a jiných tekutin.
- Jednotku a její obsah neskladujte, neprovozujte a nevystavujte působení extrémních teplot.
- Jednotku neotevírejte. Mohlo by dojít k elektrošoku a navíc přijmete o záruku. Záruka se nevztahuje na přístroje poškozené pádem, špatnou manipulací, neautorizovaným servisem ve stádiu pokusu i provedení, pozměněním jednotky, špatným používáním či zneužitím.
- Tento výrobek neslouží k jakémoliv formě nelegálního použití. Je třeba, abyste postupovali v souladu s místními, státními a federálními zákony.

- Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze k instruktážním a výstražným účelům. Tyto informace v žádném případě neslouží jako zdravotní příručka či předpis. Neslouží ani k diagnóze a léčení zdravotních problémů, komplikací a nemocí.

#### **Záruční informace:**

Všechny jednotky mají doživotní záruku vztahující se na nahřívací prvky a záruku na tři roky na součástky a práci vztahující se na závady materiálu a provedení.

Pokud chcete uplatnit záruku či opravit výrobek, kontaktujte prosím zákaznický servis na e-mailové adrese [sales@arizer.com](mailto:sales@arizer.com)

10

Když budete přístroj posílat na opravu, neposílejte nám jeho skleněné součástky.

Na skleněné části se záruka nevztahuje.

Veškeré součástky, filtrovací sítko a příslušenství je možné vyměnit. Kontaktujte prosím Vašeho místního obchodníka či zákaznický servis, kde Vám rádi sdělíme více informací a ceny.

Kontaktujte nás:

[sales@arizer.com](mailto:sales@arizer.com)

bezplatná linka 1-888-291-0521

[www.arizer.com](http://www.arizer.com)