

Vaporizér V-Tower

Multifunkční horkovzdušný přístroj

Pokyny k použití

1



Nahřívač podpury

Přístroj pro aromaterapeutické využití

Difuzér esenciálních olejů

Bylinný odpařovač / vaporizér



Obsah balení:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nahřívací jednotka | 2. Nádobka na podpury a aromaterapii |
| 3. Nádobka Cyclone™ | 4. Jedno balení náhradních nerezových ocelových
filtrovacích sítok |
| 5. Skleněný míchací nástroj | 6. Hadice se skleněnou koncovkou a adaptérem |

- Odpojitelný celosvětově použitelný adaptér 110-220 V (není na fotografii)

Volitelné přenosný nabíjecí zdroj energie. Tento malý kompaktní zdroj energie Vám zajistí nezávislost na elektrické síti a můžete tak brát svůj přístroj kamkoliv! (*prodáváme zvlášť)


Před zapnutím přístroje odstraňte veškeré balící materiály

Přední panel přístroje

BAREVNÉ UKAZATELE (3)

MENU: Stiskem zvolíte funkci.

VYPÍNAČ: zapnuto/vypnuto.



ŠIPKA NAHORU: Zvýší funkci

ŠIPKA DOLŮ: Sníží funkci.

3

Stiskem tlačítka M (MENU) se dostanete k požadované funkci (menu se zobrazí na panelu: Teplotní nastavení, Celsius nebo Fahrenheit, Časovač automatického vypnutí a zvukový signál zapnuto/vypnuto/vypnuto). S pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit zvolenou funkci. Na vrchní straně LCD displeje vidíte provozní čas zapnutého přístroje/časovač automatického vypnutí a přednastavenou teplotu. Pod tím vidíte aktuální teplotu nahřátí ve stupních Celsia či Fahrenheita.

Náhradní součástky a servis. Kontaktujte nás na e-mailu: sales@arizer.com

DŮLEŽITÉ: Čtěte před použitím

VAROVÁNÍ a tipy:

- Skleněná nádoba se ZAHŘÍVÁ, obzvlášť na spodní straně. Buď snižte teplotu, nebo přístroj vypněte a vyčkejte, než se nádoba ochladí. Nádobu Cyclone Bowl při vyjímání uchopte za vrch (černý horkovzdorný obal) a pak vyprázdněte její obsah.
- VEŠKERÉ SKLENĚNÉ ČÁSTI SE ZAHŘÍVAJÍ. Když vytahujete nádobku Cyclone Bowl z přístroje, umístěte ji na horkovzdorný povrch jako je kov či sklo. Nikdy nepokládejte horkou nádobu na dřevěný, látkový, umělohmotný či jiný povrch, který není horkovzdorný.
- Dávejte pozor, aby Vám skleněné části nikdy neupadly ani nenarazily na tvrdý povrch. Mohlo by to způsobit prasknutí či rozlomení. I nejsilnější sklo může prasknout nebo se rozbít a tak s ním zacházejte opatrně.
- HORKÉ SKLO NEVYSTAVUJTE působení studené vody a extrémním teplotním změnám. I toto může způsobit prasknutí nebo rozbití. Když necháte přístroj a skleněné části v prostoru, kde je chladno, je třeba nechat přístroj a skleněné části aklimatizovat na pokojovou teplotu a teprve pak jej zapojit do sítě a používat.

- Nechte přístroj vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte a provádějte čištění jednotlivých součástí.
- Nikdy nezkoušejte skleněné části násilím spojovat či oddělovat. Pokud nejdou skleněné části spojit či pokud spojené sklo nejde rozdělit, jemně s ním zkuste zakroutit tam a zpátky, uvolní se tak skleněné spoje. Většinou to taky znamená, že nastal čas vyčistit skleněné části, aby se snadněji spojovaly. Pokud se Vám skleněné části zaseknou někde, kde je velmi chladno (studená místnost), půjdou snadněji rozdělit, až vychladnou.
- Filtrovací sítko se mohou pohnout nebo změnit polohu, ale po několika použitích Vám sítko zapadnou na určené místo.
- Experimentujte s různými teplotními nastaveními. Každá bylina i produkt, který používáte, má vlastní specifické vlastnosti a záleží na Vaší chuti. Různé faktory ovlivňující vaporizaci si proto vyžadují různá teplotní nastavení. Jsou to například obsah vlhkosti, účinnost jednotlivých ingrediencí apod.
- Když plníte nádobku Cyclone Bowl, doporučujeme používat malé množství, aby se zajistilo správné uvolnění bylinných esencí. Při použití esenciálních olejů, kápněte trošku oleje na kousek vaty.
- Občasné zamíchání skleněným nástrojem Vám umožní lépe rozmělnit bylinky a uvolní více esencí.
- Nerezové sítko uvnitř skleněného adaptéru hadice se může čas od času ucpat malými částicemi. Když k tomu dojde, použijte skleněný čistící nástroj. Tento vnitřní filtr čistěte pravidelně. Když se filtr ucpe nebo zašpiní, je čas ho vyčistit.
- Veškerá sítko jsou vyrobena z nerezové oceli/titanu.
- Všechno sklo je nejsilnější borosilikát a je teplovzdorné (přečtěte si: varování/tipy jak zacházet se sklem).
- Pozor, ať Vám přístroj neupadne. Jde o elektronický přístroj, který obsahuje choulostivou elektroniku i sklo, které se může rozbít a přístroj poškodit. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
- Přístroj vždy používejte na suchém rovném povrchu. Nezakrývejte vzduchový vstup, který se nachází na spodní straně přístroje.

Manuál k rychlému použití

1. Nejdříve hadici zapojte do nahřívací jednotky. Jednotku zapněte na předním panelu, nastavte požadovanou teplotu a nechte nahřívát 15 minut, aby se spálily veškeré zbytky z původního balení.
2. Umístěte malé množství řádně nadrcených bylinek do nádobky Cyclone Bowl™ a umístěte ji na nahřívací jednotku. Předehřání bylinek v nádobce umístěné na vrchní straně přístroje, který se právě nahřívá, je nejlepším a nejrychlejším způsobem přípravy. Když bylinky dáváte do nádoby, rozhodně je tam netlačte násilím. Zamezilo by to průchodu vzduchu skrz bylinky. Množství bylinek v nádobce i to, jak je tam „napěchujete“, záleží na Vaší chuti. Zkuste různé možnosti a přijmete na to, která Vám vyhovuje nejvíc. Když používáte esenciální oleje, nakapejte trochu na sterilní kousek vlny (vatový tampon) a vložte jej do nádobky Cyclone Bowl™. Pokud použijete moc oleje, může olej začít kapat do nahřívací části přístroje, což může způsobit kouř a pálení. Jedna kapka bohatě stačí. Po každém použití vatu vyhodte.
3. Připojte koleno hadice na vrchní stranu nádobky Cyclone Bowl™. Otočná skleněná přípojka je navržena tak, aby se otáčela kolem dokola o 360° a tak můžete výpar snadno sdílet s ostatními či

posílat kolem stolu, aniž by se hadice nějak kroutila či zauzlovala. Náustky se spojkou můžete snadno nasadit i sundat a tak může mít každý uživatel svůj vlastní náustek. Všechny části jsou univerzální a je možné je propojit.

4. Na LCD displeji vidíte teplotu nahřívacího jádra. Každý přístroj má svůj vnitřní regulátor, který hlídá teplotu nahříváče. Začněte s nižší teplotou. Pokud je výpar příliš hustý či slabý, teplotu snižujte či zvyšujte podle toho, co Vám nejvíc vyhovuje. Po několika použitích už budete znát své oblíbené teplotní nastavení pro každou bylinku.
5. „Výpar na požádání“ = inhalujte pomalu a zhluboka. Hustotu výparu můžete ovládat rychlostí a hloubkou vdechování. Vdechujte pozvolna a bylinky se Vám nahřejí a získáte hustší výpar. Pokud chcete menší hustotu výparu, vdechujte rychle. Klenuté sítko uvnitř kolena hadice byste měli udržovat čisté a bez částec, které by jej mohly ucpat či omezit průchod vzduchu.
6. Po přibližně 4-5 nadechnutích pořádně promíchejte bylinky dodávaným skleněným nástrojem, abyste přeskupili bylinky v nádobě Cyclone Bowl™. Bylinky tak budou lépe rozptýlené a jejich povrchová plocha bude větší. Vznikne tak více výparu. Pokud to bude nutné, později zopakujte. Až nevidíte žádný výpar a neucítíte žádnou chuť, znamená to, že bylinka je zkonsumována. To znamená, že je zcela dehydratovaná a na pohled tmavší.
7. Vyhodte obsah nádoby. Pokud chcete, můžete ji naplnit znovu.

Freshen & Deodorize too !

Tato metoda se skvěle hodí na okamžité osvěžení či zbavení se pachu v pokoji a aromaterapii. Naplňte nádobku na podpury nebo Cyclone Bowl Vaší oblíbenou vůní/bylinkou a zapněte přístroj na nízké teplotní nastavení (například 50°C) a nechte vůni rozptýlit po celém pokoji pomocí hadice.

Metoda aromaterapie:

Tato metoda je ideální pro využití blahodárných účinků přírodních bylinek. Provoďte si pokoj či jiný prostor levandulí, posaďte se a vychutnávejte si přirozené uklidňující účinky. Před použitím se informujte o účinku jednotlivých bylinek a k čemu je nejlépe použít.

Poznámka: Vůně bylinky vždy v balonu zůstává, a proto Vám doporučujeme používat na každou bylinku jiný balon. Na internetu najdete mnoho informačních zdrojů, které popisují použití bylinek při vaporizaci a jejich nejvhodnější použití. Věnujte prosím dost času zjišťování informací a neváhejte se zeptat svého doktora či přírodního léčitele.

Následující text je pouze informační:

Sladký pomeranč: Příjemná vůně. Uklidňující a osvěžující.

Levandule: Je považována za přírodní lék na celou řadu obtíží od nespavosti a úzkosti k depresi a špatné náladě. Výzkumně bylo prokázáno, že levandule má uklidňující a utišující vliv.

Šalvěj: Výzkumy ukazují, že látky obsažené v šalvějovém oleji mají antibakteriální, antifungální a protivirové účinky. V Německu často používají šalvěj na bolavý žaludek a nadměrné pocení. V Anglii šalvěj používají při projevech menopauzy.

Eukalyptus: Má silné osvěžující aroma. Používá se pro uvolnění zacpaných dutin, jako lék proti kašli a na čištění vzduchu a zbavení se alergenů.

Citronová kůra: Ve zdravotnictví se tradičně používá při léčbě zánětu průdušek, bolestech ucha, horečce, bolestech hlavy, na vysoký krevní tlak, chřipku, zvracení atd.

Tymián: Přírodní antihistamin, má i antiseptické vlastnosti a pomáhá tak pomáhá při ničení infekce.

Květ heřmánku: Květ heřmánku velmi účinně pomáhá při trávení a také proti plynatosti a nadýmání, pomáhá při zánětech, nespavosti. Působí močopudně, snižuje zadržování tekutin a menstruační křeče, uklidňuje nervy a snižuje úzkost a zvyšuje mentální aktivitu.

Chmel: Chmel bývá používán na dochucení, jako močopudný prostředek, uklidňující prostředek a pomáhá při léčbě střevních křečí, menstruačních obtíží a nervových poruchách, apod.

Čištění/Údržba:

Před čištěním odpojte jednotku ze sítě. Než se pustíte do čištění nebo údržby, nechte všechny části vychladnout. Při čištění skla je třeba NEVYSTOVIAT NAHŘÁTÉ skleněné části působení STUDENÉ vody či EXTRÉMNÍM změnám teploty. Způsobilo by to prasknutí či rozbití skla. Všechny části/sítka je možné při čištění vyjmout. Na čištění/sterilizaci jednotlivých částí můžete použít běžný čistý líh, vatové tampony, čistící nástroje na dýmky atd. Na čištění skla ani jednotky nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. Vinylové hadice nemáčejte v alkoholu, mohly by absorbovat jeho chuť i vůni, veškeré skleněné části a sítka však takto čistit můžete. Až budou součástky čisté, pořádně je opláchněte pod vodou. Všechny části můžete čistit jak v rozloženém, tak ve složeném stavu. Pokud budete demontovat vinylovou hadici, buďte opatrní při vyjímání skleněných součástí a jejich nasazování zpět. Pokud Vám to půjde obtížně, pak ponořte hadici na několik minut do horké vody. Poté hadice změkne a bude se s ní pracovat mnohem jednodušeji. Při čištění nahřívací jednotky nepoužívejte žádné abrazivní, ani agresivní čistící prostředky. Použijte navlhčenou hadru (ne mokrou) s teplou vodou. Pokud náhodou dojde k rozsypání bylinek/tabáku uvnitř jednotky, vypněte ji a vypojte ze sítě. Otočte přístroj vzhůru nohama a pořádně s ním zatřeste, dokud všechno vysypané nedostanete ven. Vypouklé sítka vždy udržujte na místě uvnitř kolena hadice vždy čisté, ať se neucpe, což by zabránilo průchodu vzduchu. Sítka vyčistěte/vyměňte, je-li to nezbytné.

Nádobka na Podpury / aromaterapii:

Nejnižší teplotní nastavení (50 ° C) je nejlepší při nahřívání jednotky pro použití podpury a aromaterapie. Podpury můžete používat v suchém stavu. Pokud však toužíte po plné vůni, udržujte podpury při používání navlhčenou Podpury v nádobce jemně navlhčete vodou a ujistěte se, že z něj žádná VODA NEKAPE – pro jistotu použijte ručník na vysušení.

Umístěte podpury zpět do nádobky a navrch přidejte 1 kapku Vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Umístěte aroma nádobku na nahřívací jednotku. Při použití esenciálních olejů, vložte vhodný dekorativní kámen dovnitř skleněné aroma nádoby a několikrát kápněte na vrchní stranu kamenu. Jak se nahřeje, aroma se začne uvolňovat.

7

„Dobře se bavte!“

Zřeknutí se odpovědnosti / Varování / Bezpečnostní opatření

- Udržujte mimo dosah dětí a nezletilých. Když přístroj používáte v blízkosti dětí, je nutné nenechávat děti s přístrojem bez dozoru.
- Vaporizační příslušenství mohou používat jen lidé starší 18 let.
- Pokud použijete příslušenství, které není doporučeno k použití s tímto přístrojem, můžete si způsobit poranění či újmu.
- Přístroj nikdy nenechávejte zapnutý bez dozoru. Při odpojování přístroj vypněte a odpojte/vyjměte kabel ze sítě. Kabel vždycky odpojujte uchopením koncovky. Při odpojení kabelem netrhejte silou a netočte s ním.
- Tento výrobek nemá licenci k použití jako zdravotnický výrobek. K jiným účelům přístroj nepoužívejte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozený. Arizer Tech nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění či újmy plynoucí z takového či špatného použití tohoto přístroje.
- Při používání aromaterapie/bylinného inhalátoru, je na zodpovědnosti uživatele, aby se poradil s lékařem, zdravotnickým konzultantem nebo přírodním léčitelem o tom, jak používat jednotlivé bylinky.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolů a pultů. Kabel se také nesmí dotýkat horkých povrchů. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, ujistěte se, že jde o uzemněný kabel se třemi hroty. Kabel by měl být umístěn bezpečně tak, aby nebylo možné za něj tahat či zakopnout o něj.
- Abyste zabránili/předešli elektrošoku či požáru, nikdy přístroj nenamáčejte ani jej nepoužívejte v blízkosti vody a jiných tekutin.
- Jednotku a její obsah neskladujte, neprovozujte a nevystavujte působení extrémních teplot.
- Jednotku neotevírejte. Mohlo by dojít k elektrošoku a navíc přijmete o záruku. Záruka se nevztahuje na přístroje poškozené pádem, špatnou manipulací, neautorizovaným servisem ve stádiu pokusu i provedení, pozměněním jednotky, špatným používáním či zneužitím.

- Tento výrobek neslouží k jakékoliv formě nelegálního použití. Je třeba, abyste postupovali v souladu s místními, státními a federálními zákony.
- Informace obsažené v tomto dokumentu slouží pouze k instruktážním a výstražným účelům. Tyto informace v žádném případě neslouží jako zdravotní příručka či předpis. Neslouží ani k diagnóze a léčení zdravotních problémů, komplikací a nemocí.

Záruční informace:

Všechny jednotky mají doživotní záruku vztahující se na nahřívací prvky a dvouletou záruku na součástky a práci vztahující se na závady materiálu a provedení.

Pokud chcete uplatnit záruku či opravit výrobek, kontaktujte prosím zákaznický servis na e-mailové adrese sales@arizer.com

Když budete přístroj posílat na opravu, neposílejte nám jeho skleněné součástky.

Na skleněné části se záruka nevztahuje.

Veškeré součástky, filtrovací sítko a příslušenství je možné vyměnit. Kontaktujte prosím Vašeho místního obchodníka či zákaznický servis, kde Vám rádi sdělíme více informací a ceny.

Kontaktujte nás:

sales@arizer.com

bezplatná linka 1-888-291-0521

www.arizer.com